



Teleskopowe kije do czerpaka TeleScoop



Teleskopowe kije do czerpaka TeleScoop zakończone złączem zatrzaskowym. Wykonane z prętów aluminiowych o zwiększonej sztywności. Dostępne w wielu wariantach zakresu długości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Długość	Śr.zew.
	N-8661	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	dwuczęściowy	od 60 do 120 cm	4,5 cm
	N-8662	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	czteroczęściowy	od 70 do 180 cm	5,5 cm
	N-8663	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	dwuczęściowy	od 125 do 250 cm	4,5 cm
	N-8664	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	czteroczęściowy	od 95 do 280 cm	5,5 cm
	N-8665	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	trzyczęściowy	od 115 do 300 cm	5 cm
	N-8666	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	trzyczęściowy	od 165 do 450 cm	5 cm
	N-8667	Teleskopowy kij do czerpaka TeleScoop	czteroczęściowy	od 175 do 600 cm	5,5 cm

Opis

Kije do czerpaka TeleScoop

Teleskopowe kije do czerpaka TeleScoop wykonane z prętów aluminiowych o zwiększonej sztywności. Zamontowane ograniczniki krańcowe wykończono pomarańczowym polipropylenem. Dostępnych wiele wariantów stopniowo regulowanej długości, umożliwia pobieranie próbek **z odległości od 60 cm do 6 m**. Do drążka teleskopowego zakończonego złączem zatrzaskowym można przymocować różne końcówki do pobierania próbek, takie jak:

- zlewka kątowna – z regulowanym, zmiennym kątem nachylenia (do 90°) do ustawienia w wielu pozycjach
- zlewka wahadłowa – automatycznie powracająca do pozycji horyzontalnej. Przystosowana do pracy również w głębokich i wąskich studzienkach. Wykonana z PP, bądź ze stali nierdzewnej
- zlewka na wydłużonym uchwycie – wykonana ze stali nierdzewnej. Idealna do proszków, granulatów, past, odpadów itp. Pojemność 1000 ml.
- uchwyt na butelkę – dostosowany do butelek z tworzywa, bądź szklanych o średnicy nie przekraczającej 88 mm.

System TeleScoop

TeleScoop to wszechstronny system pobierania próbek z wymiennymi naczyniami. Służy do szerokiego zakresu zastosowań. Szczególnie przydatny przy utrudnionym dostępie do punktu, z którego należy pobrać próbkę. Odpowiednią końcówkę ([zlewka kątowa lub wahadłowa wykonana z plastiku bądź stali](#), [uchwyt na butelkę](#), [siatka zanurzeniowa](#)) mocuje się do drążka teleskopowego za pomocą praktycznego złącza zatraskowego. Łączenie to jest szybkie oraz bezpieczne. Regulowany teleskopowy drążek aluminiowy można dostosować do pobierania próbek z odległości nawet 6 m. Materiały z których zostały stworzone charakteryzują się wysoką trwałością. Doskonale nadają się podczas pobierania próbek środowiskowych (wód, ścieków i odpadów) oraz przemysłowych. Zlewki z PP można sterylizować w autoklawie a stalowe również płomieniowo. Dzięki temu nadają się do pobierania próbek mikrobiologicznych.