



Koncentraty Tickopur RW 77

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Tickopur RW 77 to skoncentrowany środek czyszczący z amoniakiem, przeznaczony do skutecznego mycia i odtłuszczania części maszyn, narzędzi, płytek drukowanych oraz elementów z metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych i gumy. Preparat został opracowany do stosowania w myjkach ultradźwiękowych Sonorex Bandelin, ale nadaje się również do czyszczenia zanurzeniowego i ręcznego. Skutecznie usuwa żywice, sadzę, pigmenty, pozostałości po szlifowaniu i polerowaniu, tłuszcze, oleje, woski, resztki farb i topników.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	P-5185	Koncentrat Tickopur RW 77	1 l	870
	P-5186	Koncentrat Tickopur RW 77	2 l	898
	P-5187	Koncentrat Tickopur RW 77	5 l	871
	P-5188	Koncentrat Tickopur RW 77	10 l	6026

Opis

Koncentraty TICKOPUR RW 77 to płynny koncentrat czyszczący z amoniakiem, przeznaczony do dokładnego mycia i odtłuszczania zdemontowanych oraz niezdemontowanych części maszyn i narzędzi. Produkt skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, a przy prawidłowym stosowaniu zapewnia szybkie i delikatne dla materiału czyszczenie.

Zastosowanie koncentratów Tickopur RW 77 Bandelin

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia elementów wykonanych z metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy oraz płytek drukowanych. Znajduje zastosowanie w serwisie, handlu, przemyśle i laboratoriach. Sprawdza się także przy czyszczeniu zegarków, sit testowych, monet oraz innych precyzyjnych elementów. Tickopur RW 77 skutecznie usuwa żywice, sadzę, pigmenty, pozostałości po szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu, a także tłuszcze, oleje, woski, resztki farb, topników i inne uporczywe zanieczyszczenia eksploatacyjne. Środek został specjalnie opracowany do stosowania w myjkach ultradźwiękowych Sonorex, ale może być również używany do czyszczenia zanurzeniowego oraz ręcznego przecierania. Zalecane **stężenie robocze przy zastosowaniu ultradźwięków wynosi 5%, czas działania od 1 do 10 minut, a temperatura pracy od 20 do 80°C.**

Właściwości

Koncentraty Tickopur RW 77 to płynny koncentrat o **pH 9,9 przy stężeniu 1%**. Produkt wykazuje właściwości emulgujące, nie zawiera fosforanów i jest biodegradowalny. Działa też lekko odtleniająco na metale nieżelazne i metale szlachetne.

Kompatybilność materiałowa

Preparat RW 77 Bandelin charakteryzuje się wysoką kompatybilnością materiałową. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku materiałów wrażliwych na alkalia, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. W takich sytuacjach zaleca się skrócenie czasu czyszczenia do minimum oraz wykonanie wstępnych prób odporności materiału.

Produkt działa drażniąco na skórę i powoduje poważne uszkodzenie oczu. Podczas stosowania należy używać odpowiednich rękawic ochronnych, odzieży ochronnej oraz ochrony oczu i twarzy.

W ofercie posiadamy również inne płyny, serii [R 27](#), [R 30](#) i [R 33](#).