



Olej referencyjny do Testo 270



Olej referencyjny do testera jakości oleju spożywczego Testo 270 oferowany jest w butelce o pojemności 100 ml. Produkt przeznaczony do regularnej kalibracji i regulacji parametrów urządzenia Testo 270.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość	Nr producenta
	T-2161	Olej referencyjny do Testo 270	100 ml	0554 2650

Opis

Olej wzorcowy do testera jakości oleju spożywczego Testo 270 oferujemy w butelce o pojemności 100 ml. Jego skład opiera się o oleje roślinne.

Umożliwia on regulację i kalibrację urządzenia pomiarowego testo 270. Regularne sprawdzanie i korygowanie parametrów pomiarowych urządzenia jest konieczne, aby zapewnić powtarzalność, dokładność, a co za tym idzie wiarygodność wykonywanych pomiarów.

Kalibrację rozpoczyna się od podgrzania oleju referencyjnego Testo 270 do temperatury ok. 50°C. Następnie należy włączyć tester jakości oleju spożywczego w trybie kalibracji i zanurzyć sondę pomiarową w oleju wzorcowym. Wartości, które podawane są na wyświetlaczu, muszą być w zgodzie z wartościami na butelce z wzorcem. Jeżeli nie są zgodne, należy je dostosować.

Olej referencyjny umożliwia kalibrację lub regulację testera oleju spożywczego testo 270. Po prostu zanurz przyrząd pomiarowy (w trybie kalibracji) w oleju, który został podgrzany do ok. 50°C. W celu kalibracji należy porównać wyświetlacz na przyrządzie pomiarowym z wydrukowaną wartością na butelce referencyjnej oleju. Należy dostosować przyrząd pomiarowy do tej wartości.